

セールリバー

ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナー!!

器具設置方法

1

大サイズ 小サイズ

セールリバー専用器具を用意します。※サイズは大小2サイズあります。

2

器具を順に差し込んでいきます。まず曲線の2本の器具を1本にします。

突起部分がありますので、くり抜き部分と合致する様に差し込んでください。

ワンポイントアドバイス

突起部分を下部の器具のくり抜き部分に入るよう差し込んだ後、横に回転させると楽に入ります。

回転

3

2で繋げた器具をさらにポールに差し込みます。

器具を入れましたら奥までしっかりと差し込んで下さい。

4

メディアを器具の上部より差し込みに取り付けていきます。

器具上部の先端までメディアが入っているか確認し、下側を引っ張りピンとはります。

完成

ヨットの帆のような形状で目を引きます!

マキガード取付方法

- A** メディアを通した後、マキガードを器具に取り付けます。
- B** マキガードを上からメディアで被います。
- C** その上からリング状器具を取り付け、メディアをマキガードとリング状器具で挟むように止めます。
- D** これでメディアの巻上がり防止はもちろん、風の抵抗をおさえます。

