



ドルフィンバナー専用器具 取扱説明書



セット内容


- 太さの違うポール 3種……………各 1 本ずつ
- パッカー……………2 個




※バナー・ポール台は別売りです。

組み立て方法

1 ①と②のポールを連結します。




2 ②と③のポールを連結します。




3 連結したポール先端がバナーの袋加工の奥まで届くようにしっかりと差し込みます。


※先端がしなやかに曲がります。



4 バナー下部をパッカーで固定します。



5 別売りのポール台に立てて完成です。



取扱い上の注意

- 器具をメディアの奥まで差し込み過ぎると、メディアが破れる原因になりますのでご注意ください。
- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て時、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 強風時のご使用はお控えください。